

Особенности монтажа элементов украшения паркетных полов

К этой категории относятся розетки, бордюры, паркетные модули. Устройство подосновы (паркетного «пирога») для них ничем не отличается от того, что рекомендуется для укладки штучного паркета. Однако есть некоторые особенности.

Бордюры

Бордюр предназначен для монтажа в паркетных полах с целью их украшения, а также для реализации разделительных функций в дверях, арках, на границах сред и рисунков. При этом могут решаться задачи стилового сочетания общего оформления интерьера с рисунком укладки паркета, а также создания гарнитуров из розеток, бордюров и модулей в напольном покрытии.

Технология монтажа бордюров следующая: Начертить линию на фанере по границе укладки бордюра. Настелить паркет, заходя за эту линию в направлении стен. Нанести линию на паркет по границе укладки бордюра с помощью шнура и линейки. После технологического перерыва на схватывание клея обрезать кромку паркета по линии. Очистить фанеру по краю паркета. Нанести клей на обратную сторону бордюра. Уложить бордюр встык с паркетом. Закрепить бордюр с помощью гвоздей, пристреливаемых в свободный торец. Уложить паркетный фриз из штучного паркета от бордюра до стены с зазором от стены 10- 12 мм . После технологического перерыва на отверждение клея произвести шлифовку и лакировку бордюра в составе паркетного пола согласно принятому технологическому процессу.

